


MODEL FFEC20BI



DIMENSIONS (mm)



R.V.R. ELETTRONICA S.p.a. – Via del Fonditore, 2/2c – Zona Roveri
40138 BOLOGNA – ITALY
TEL.: (+39) 051 6010506 FAX: (+39) 051 6011104
e-mail: info@rvr.it – <http://www.rvr.it>



TELECOMUNICAZIONI FERRARA SRL

Sales Office and Plants: Telecommunicazioni Ferrara S.r.l. Via Dei Calzolai, 156
44100 FRANCOLINO (FERRARA) – ITALY
TEL. : (+39) 0532.72.40.33 FAX: (+39) 0532.72.48.19
E-Mail: info@telecfe.it www.telecfe.it

The firm reserve the right to change without prior notice the information contained in this brochure. Whilst every effort is made to ensure that details are correct at time of print, the firm cannot be held responsible for any error.

The manufacturer is not liable for any lost profits, damage or claims from third parties incurred due to the use of this manual or the products described in this manual.

Il fabbricante non è responsabile per danni, perdite di profitto o qualsiasi pretesa da terze parti incorsi, dovuti all'uso di questo manuale o dei prodotti descritti nel presente manuale.